KFAN-7627

EN Instruction Manual
FR Mode D'emploi
DE Bedienungsanleitung
IT Manuale Utente
ES Manual De Usuario
PT Manual De Utilizador
TR Kullanım Kılavuzu
HR Upute Za Upotrebu
RU Руководство Пользователя
AR كتيب التعليمات

16"
41cm



EN Electric Fan
FR Ventilateur
DE Lüfter
IT Ventilatore
ES Ventilador
PT Ventoinha
TR Ventilator
HR Вентилятор
RU Vantilatör
AR معجب

Parts Description / Description Des Pièces / Teilebeschreibung / Descrizione Delle Parti / Descripción De Las Piezas / Descrição das peças / Parça Tanımları/ Opis dijelova / Детали Описание / أجزاء الوصف



Technical Data / Données Techniques / Technische Daten / Dati Tecnici / Datos Técnicos / Dados Técnicos / Teknik Bilgi / Tehnički podaci / Технические данные / معلومات تقنية

Power supply / Source de courant / Energieversorgung / Alimentazione elettrica / Fuente de alimentación / Fonte de energia / Güç kaynağı / Opskrba strujom / Электропитание / مزود الطاقة
220-240V, 50/60Hz

Power consumption / Consommation d'énergie / Energieverbrauch / Consumo di energia / El consumo de energía / Consumo de energia / Güç tüketimi / Potrošnja energije / Потребляемая мощность / استهلاك الطاقة
50W

kiwi-home.com

Üretim Tarihi/Production Date: 11-2024/K3846

Manufacturer-Importer/
İmalatçı-İthalatçı
BMVA Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Osmangazi Mh, 2644. Sk. No:3/2
Kıraç-Esenyurt / Istanbul – TURKEY

Made in China / Menşei: Çin / Hergestellt in China / Fabriqué en Chine / Prodotto in Cina / Fabricado en China/ / Сделано в Китае / Proizvedeno u Kini / صنع في الصين

EN Instruction Manual

SAFETY

IMPORTANT INSTRUCTIONS ON SAFETY OF USE PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

- By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be hold responsible for the damage.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord can not become entangled.
- The appliance must be placed on a stable, level surface.
- The user must not leave the device unattended while it is connected to the supply.
- This appliance is only to be used for household purposes and only for the purpose it is made for.
- To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord, plug or appliance in the water or any other liquid.
- The appliance should only be connected to an earthed socket. Make sure the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before plugging in.

CHILD SAFETY: This appliance should not be used by children under 8 years of age. This appliance can only be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or understand the hazards and instructions concerning use of the appliance in a safe way. Children should not play with the device. Keep the device and cord out of the reach of children under 8 years old. Cleaning and maintenance should not be done by children unless they are over 8 years old and under supervision.

DEVICE SAFETY:

Make sure it is mounted correctly. Otherwise, the device will be out of warranty. Do not use the device under the sun. Use on unshakable and stable ground. Do not bring your face or hair close to the propellers while the device is operating.

PARTS DESCRIPTION

1. FRONT GUARD	2. BLADE NUT
3. BLADE	4. GUARD MOUNTING NUT
5. BACK GUARD	6. CRANKSHAFT
7. MOTOR HOUSING	8. OSCILLATION KNOB
9. FAN BODY(SPPED CONTROL)	10. STAND POLE 1
11. STAND POLE 2	12. BASE AND BASE COVER
13. STAND POLE CAP	

BEFORE THE FIRST USE

- Take the appliance and accessories out the box. Remove the stickers, protective foil or plastic from the device.
- Connect the power cable to the socket. (Note: Make sure the voltage which is indicated on the device matches the local voltage before connecting the device. Voltage AC220V-240V 50Hz).

ASSEMBLY

1.Installation of the Standing pole and the base: insert the pole into the hole of the base,then fasten the screws on the base.
2.Installation of the fan: set the fan in the adjustable pole,and fasten the fan.
3.Installation of the rear guard: put the rear guard on the motor housing and fasten it with the guard nut.
4.Installation of the Blade: Push along the motor shaft and fasten firmly the blade with blade nut.
5.Installation of the front guard: Hang the front guard to Rear Guard with the position fixer provided at the rim of Guard and then fix together with clips provided.

USE

1. Use the speed control knobs to choose the desired ventilation level.
2. For oscillation push down the oscillation button, Pull the oscillation knob up and the fan will stop the oscillation.
3. Never insert fingers, pencils, or any other object through the guard when the fan is running.
4. Make sure the fan is placed on a level and stable surface to avoid falling over.
5. Disconnect the fan before moving it.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Unplug the appliance before you start cleaning and before maintenance.
2. Use a soft damp cloth for cleaning the housing, use some soapy water to remove stubborn dust. Do not use petrol, thinners or other solvents.
3. Before you store the fan clean it thoroughly, cover it with a vinyl bag and store it on a dry place.

This product contains recyclable materials that comply with WEEE guidelines. Do not dispose of this product as unsorted waste. Please contact your local municipality for a recycling collection point.

FR Mode D'emploi

SÉCURITÉ

INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ D'UTILISATION VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE !

- En ignorant les consignes de sécurité, le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le cordon et assurez-vous que le cordon ne peut pas s'emmêler.
- L'appareil doit être placé sur une surface stable et plane.
- L'utilisateur ne doit pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est connecté à l'alimentation.
- Cet appareil ne doit être utilisé qu'à des fins domestiques et uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu.
- Pour vous protéger contre un choc électrique, ne plongez pas le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- L'appareil ne doit être connecté qu'à une prise de terre. Assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension secteur locale avant de le brancher.

SÉCURITÉ DES ENFANTS : Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 8 ans. Cet appareil ne peut être utilisé que par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils sont supervisés ou comprennent les dangers et les instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Gardez l'appareil et le cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants à moins qu'ils n'aient plus de 8 ans et sous surveillance.

SÉCURITÉ DE L'APPAREIL :

Assurez-vous qu'il est monté correctement. Sinon, l'appareil ne sera plus sous garantie. N'utilisez pas l'appareil au soleil. Utilisation sur sol inébranlable et stable. N'approchez pas votre visage ou vos cheveux des hélices pendant le fonctionnement de l'appareil.

DESCRIPTION DES PIÈCES

1. PROTECTION AVANT 2. ÉCROU DE LAME
3. LAME 4. ÉCROU DE MONTAGE DE PROTECTION
5. PROTECTION ARRIÈRE 6. VILEBREQUIN
7. BOÎTIER DU MOTEUR 8. BOUTON D'OSCILLATION
9. CORPS DU VENTILATEUR (COMMANDE DE VITESSE)
10. POTEAU DE SUPPORT 1
11. POTEAU DE SUPPORT 2 12. BASE ET COUVERCLE DE BASE
13. CAPUCHON DE POTEAU DE SUPPORT
15. Colonne supérieure

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Sortez l'appareil et les accessoires de la boîte. Retirez les autocollants, le film de protection ou le plastique de l'appareil.
- Connectez le câble d'alimentation à la prise. (Remarque : Assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension locale avant de connecter l'appareil. Tension AC220V-240V 50Hz).

ASSEMBLÉE

1. Installation du poteau de support et de la base : insérez le poteau dans le trou de la base, puis fixez les vis sur la base.
2. Installation du ventilateur : placez le ventilateur dans le poteau réglable et fixez le ventilateur.
3. Installation de la protection arrière : placez la protection arrière sur le boîtier du moteur et fixez-la avec l'écrou de protection.
4. Installation de la lame : poussez le long de l'arbre du moteur et fixez fermement la lame avec l'écrou de lame.
5. Installation de la protection avant : accrochez la protection avant à la protection arrière avec le dispositif de fixation de position fourni sur le bord de la protection, puis fixez-la avec les clips fournis.

UTILISATION

1. Utilisez les boutons de commande de vitesse pour choisir le niveau de ventilation souhaité.
2. Pour l'oscillation, appuyez sur le bouton d'oscillation, tirez le bouton d'oscillation vers le haut et le ventilateur arrêtera l'oscillation.
3. N'insérez jamais les doigts, des crayons ou tout autre objet à travers la protection lorsque le ventilateur est en marche.
4. Assurez-vous que le ventilateur est placé sur une surface plane et stable pour éviter de tomber.
5. Débranchez le ventilateur avant de le déplacer.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Débranchez l'appareil avant de commencer le nettoyage et avant l'entretien.
2. Utilisez un chiffon doux et humide pour nettoyer le boîtier, utilisez de l'eau savonneuse pour enlever la poussière tenace. N'utilisez pas d'essence, de diluants ou d'autres solvants.
3. Avant de ranger le ventilateur, nettoyez-le soigneusement, couvrez-le d'un sac en vinyle et rangez-le dans un endroit sec.

Ce produit contient des matériaux recyclables conformes aux directives DEEE. Ne jetez pas ce produit comme déchet non trié. Veuillez contacter votre municipalité locale pour un point de collecte de recyclage.

DE Bedienungsanleitung

SICHERHEIT

WICHTIGE HINWEISE ZUR GEBRAUCHSSICHERHEIT BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND ZUM NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN!

- Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann der Hersteller nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen am Kabel und vergewissern Sie sich, dass sich das Kabel nicht verfangen kann.
- Das Gerät muss auf einer stabilen, ebenen Fläche aufgestellt werden.
- Der Benutzer darf das Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, während es an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Dieses Gerät darf nur für Haushaltszwecke und nur für den Zweck verwendet werden, für den es bestimmt ist.
- Um sich vor einem Stromschlag zu schützen, tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Gerät darf nur an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden. Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen, dass die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.

KINDERSICHERHEIT: Dieses Gerät sollte nicht von Kindern unter 8 Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf nur von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder die Gefahren und Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Geräts verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf. Reinigung und Wartung sollten nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und werden beaufsichtigt.

GERÄTESICHERHEIT:

Stellen Sie sicher, dass es richtig montiert ist. Andernfalls erlischt die Garantie für das Gerät. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Sonne. Einsatz auf unerschütterlichem und stabilem Untergrund. Bringen Sie Ihr Gesicht oder Ihre Haare nicht in die Nähe der Propeller, während das Gerät in Betrieb ist.

TEILEBESCHREIBUNG

1. VORDERER SCHUTZ 2. KLINGENMUTTER
3. KLINGE 4. SCHUTZBEFESTIGUNGSMUTTER
5. HINTERER SCHUTZ 6. KURBELWELLE
7. MOTORGEHÄUSE 8. OSZILLATIONSKNOPF
9. LÜFTERKÖRPER (GESCHWINDIGKEITSSTEUERUNG) 10. STANDSTANGE 1
11. STANDSTANGE 2 12. BASIS UND BASISABDECKUNG
13. STANDSTANGENKAPPE

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Nehmen Sie das Gerät und Zubehör aus der Verpackung. Entfernen Sie Aufkleber, Schutzfolie oder Plastik vom Gerät.
- Schließen Sie das Netzkabel an die Steckdose an. (Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der örtlichen Spannung übereinstimmt, bevor Sie das Gerät anschließen. Spannung AC220V-240V 50Hz).

MONTAGE

1. Installation der Standstange und des Sockels: Stecken Sie die Stange in das Loch im Sockel und ziehen Sie dann die Schrauben am Sockel fest.
2. Installation des Ventilators: Setzen Sie den Ventilator in die verstellbare Stange und befestigen Sie ihn.
3. Installation des hinteren Schutzes: Setzen Sie den hinteren Schutz auf das Motorgehäuse und befestigen Sie ihn mit der Schutzmutter.
4. Installation des Rotorblatts: Schieben Sie ihn entlang der Motorwelle und befestigen Sie das Rotorblatt mit der Rotorblattmutter fest.
5. Installation des vorderen Schutzes: Hängen Sie den vorderen Schutz mit dem Positionsfixierer am Rand des Schutzes an den hinteren Schutz und befestigen Sie beides mit den mitgelieferten Klammern.

VERWENDEN

1. Verwenden Sie die Geschwindigkeitsregler, um die gewünschte Belüftungsstufe auszuwählen.
2. Drücken Sie für die Oszillation die Oszillationstaste nach unten, ziehen Sie den Oszillationsknopf nach oben und der Lüfter stoppt die Oszillation.
3. Stecken Sie niemals Finger, Stifte oder andere Gegenstände durch die Schutzvorrichtung, wenn der Lüfter läuft.
4. Stellen Sie sicher, dass der Lüfter auf einer ebenen und stabilen Oberfläche steht, um ein Umfallen zu vermeiden.
5. Trennen Sie den Lüfter, bevor Sie ihn bewegen.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie mit der Reinigung und Wartung beginnen.
2. Verwenden Sie zum Reinigen des Gehäuses ein weiches, feuchtes Tuch, verwenden Sie etwas Seifenlauge, um hartnäckigen Staub zu entfernen. Verwenden Sie kein Benzin, Verdünner oder andere Lösungsmittel.
3. Bevor Sie den Ventilator lagern, reinigen Sie ihn gründlich, decken Sie ihn mit einer Vinyltüte ab und lagern Sie ihn an einem trockenen Ort.

Dieses Produkt enthält recycelbare Materialien, die den WEEE-Richtlinien entsprechen. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht als unsortierten Abfall. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Gemeinde, um eine Recycling-Sammelstelle zu erhalten.

IT Manuale Utente

SICUREZZA

ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA D'USO LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURE RIFERIMENTI!

- Ignorando le istruzioni di sicurezza il produttore non può essere ritenuto responsabile del danno.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone similmente qualificate per evitare pericoli.
- Non spostare mai l'apparecchio tirando il cavo e assicurarsi che il cavo non possa impigliarsi.
- L'apparecchio deve essere posizionato su una superficie stabile e piana.
- L'utente non deve lasciare il dispositivo incustodito mentre è collegato all'alimentazione.
- Questo apparecchio deve essere utilizzato solo per scopi domestici e solo per lo scopo per il quale è stato realizzato.
- Per proteggersi da una scossa elettrica, non immergere il cavo, la spina o l'apparecchio nell'acqua o in altri liquidi.
- L'apparecchio deve essere collegato esclusivamente ad una presa con messa a terra. Assicurarsi che la tensione indicata sull'apparecchio corrisponda alla tensione di rete locale prima di collegarla.

SICUREZZA DEI BAMBINI: questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini di età inferiore a 8 anni. Questo apparecchio può essere utilizzato solo da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se sono supervisionati o se comprendono i pericoli e le istruzioni relative all'uso dell'apparecchio in modo sicuro. I bambini non devono giocare con il dispositivo. Tenere il dispositivo e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sotto supervisione.

SICUREZZA DEL DISPOSITIVO:

Assicurati che sia montato correttamente. In caso contrario, il dispositivo sarà fuori garanzia. Non utilizzare il dispositivo sotto il sole. Utilizzare su terreno incrollabile e stabile. Non avvicinare il viso o i capelli alle eliche mentre il dispositivo è in funzione.

DESCRIZIONE DELLE PARTI

1. PROTEZIONE ANTERIORE 2. DADO LAMA
3. LAMA 4. DADO DI MONTAGGIO PROTEZIONE
5. PROTEZIONE POSTERIORE 6. ALBERO MOTORE
7. ALLOGGIAMENTO MOTORE 8. MANOPOLA DI OSCILLAZIONE
9. CORPO VENTOLA (CONTROLLO VELOCITÀ) 10. PALO DI SUPPORTO 1
11. PALO DI SUPPORTO 2 12. BASE E COPERCHIO BASE
13. CAPPUCCIO PALO DI SUPPORTO

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

- Estrarre l'apparecchio e gli accessori dalla scatola. Rimuovere gli adesivi, la pellicola protettiva o la plastica dal dispositivo.
- Collegare il cavo di alimentazione alla presa. (Nota: assicurarsi che la tensione indicata sul dispositivo corrisponda alla tensione locale prima di collegare il dispositivo. Tensione AC220V-240V 50Hz).

MONTAGGIO

1. Installazione del palo di sostegno e della base: inserire il palo nel foro della base, quindi fissare le viti sulla base.
2. Installazione della ventola: posizionare la ventola nel palo regolabile e fissare la ventola.
3. Installazione della protezione posteriore: posizionare la protezione posteriore sull'alloggiamento del motore e fissarla con il dado di protezione.
4. Installazione della lama: spingere lungo l'albero motore e fissare saldamente la lama con il dado della lama.
5. Installazione della protezione anteriore: appendere la protezione anteriore alla protezione posteriore con il dispositivo di fissaggio della posizione fornito sul bordo della protezione e quindi fissare insieme con le clip fornite.

USO

1. Utilizzare le manopole di controllo della velocità per scegliere il livello di ventilazione desiderato.
2. Per l'oscillazione, spingere verso il basso il pulsante di oscillazione, tirare verso l'alto la manopola di oscillazione e la ventola interromperà l'oscillazione.
3. Non inserire mai dita, matite o qualsiasi altro oggetto attraverso la protezione quando la ventola è in funzione.
4. Assicurarsi che la ventola sia posizionata su una superficie piana e stabile per evitare che si ribalti.
5. Scollegare la ventola prima di spostarla.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Scollegare l'apparecchio prima di iniziare la pulizia e prima della manutenzione.
2. Utilizzare un panno morbido inumidito per pulire l'alloggiamento, utilizzare un po' di acqua saponata per rimuovere la polvere ostinata. Non utilizzare benzina, diluenti o altri solventi.
3. Prima di riporre il ventilatore, pulirlo accuratamente, coprirlo con un sacchetto di vinile e conservarlo in un luogo asciutto.

Questo prodotto contiene materiali riciclabili conformi alle linee guida WEEE. Non smaltire questo prodotto come rifiuto indifferenziato. Si prega di contattare il proprio comune locale per un punto di raccolta del riciclaggio.

ES Manual De Usuario

SEGURIDAD

INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD DE USO LEER DETENIDAMENTE Y GUARDAR PARA FUTURAS CONSULTAS.

- Al ignorar las instrucciones de seguridad, el fabricante no se hace responsable del daño.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un servicio técnico o personas cualificadas de manera similar para evitar cualquier peligro.
- Nunca mueva el aparato tirando del cable y asegúrese de que el cable no se enrede.
- El aparato debe colocarse sobre una superficie estable y nivelada.
- El usuario no debe dejar el dispositivo desatendido mientras esté conectado a la red.
- Este electrodoméstico solo debe usarse para fines domésticos y solo para el propósito para el que fue fabricado.
- Para protegerse contra una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe o el aparato en el agua ni en ningún otro líquido.
- El aparato solo debe conectarse a una toma de tierra. Asegúrese de que el voltaje indicado en el aparato corresponda con el voltaje de la red local antes de enchufarlo.

SEGURIDAD PARA NIÑOS: Este aparato no debe ser utilizado por niños menores de 8 años. Este aparato solo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si están supervisados o comprenden los peligros y las instrucciones relacionadas con el uso del aparato de forma segura. Los niños no deben jugar con el dispositivo. Mantenga el dispositivo y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión.

SEGURIDAD DEL DISPOSITIVO:

Asegúrese de que esté montado correctamente. De lo contrario, el dispositivo quedará fuera de garantía. No utilice el dispositivo bajo el sol. Uso en suelo inquebrantable y estable. No acerque la cara o el cabello a las hélices mientras el dispositivo está funcionando.

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

1. PROTECCIÓN DELANTERA 2. TUERCA DE LA HOJA
3. HOJA 4. TUERCA DE MONTAJE DE LA PROTECCIÓN
5. PROTECCIÓN TRASERA 6. CIGÜEÑAL
7. CARCASA DEL MOTOR 8. PERILLA DE OSCILACIÓN
9. CUERPO DEL VENTILADOR (CONTROL DE VELOCIDAD) 10. SOPORTE 1
11. SOPORTE 2 12. BASE Y CUBIERTA DE LA BASE
13. TAPA DEL SOPORTE

ANTES DEL PRIMER USO

- Saque el aparato y los accesorios de la caja. Retire las pegatinas, la lámina protectora o el plástico del dispositivo.
- Conectar el cable de alimentación a la toma. (Nota: asegúrese de que el voltaje que se indica en el dispositivo coincida con el voltaje local antes de conectar el dispositivo. Voltaje AC220V-240V 50Hz).

MONTAJE

1. Instalación del poste de apoyo y la base: inserte el poste en el orificio de la base y luego ajuste los tornillos en la base.
2. Instalación del ventilador: coloque el ventilador en el poste ajustable y fíjelo.
3. Instalación de la protección trasera: coloque la protección trasera en la carcasa del motor y fíjela con la tuerca de protección.
4. Instalación de la cuchilla: empuje a lo largo del eje del motor y ajuste firmemente la cuchilla con la tuerca de la cuchilla.
5. Instalación de la protección delantera: cuelgue la protección delantera en la protección trasera con el fijador de posición provisto en el borde de la protección y luego fíjelas con los clips provistos.

USO

1. Use las perillas de control de velocidad para elegir el nivel de ventilación deseado.
2. Para la oscilación, presione hacia abajo el botón de oscilación, tire de la perilla de oscilación hacia arriba y el ventilador detendrá la oscilación.
3. Nunca introduzca los dedos, lápices ni ningún otro objeto a través del protector cuando el ventilador esté funcionando.
4. Asegúrese de que el ventilador esté colocado sobre una superficie nivelada y estable para evitar que se caiga.
5. Desconecte el ventilador antes de moverlo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desenchufe el aparato antes de empezar a limpiar y antes del mantenimiento.
2. Use un paño suave y húmedo para limpiar la carcasa, use un poco de agua jabonosa para eliminar el polvo persistente. No utilice gasolina, diluyentes u otros disolventes.
3. Antes de guardar el ventilador, límpielo bien, cúbralo con una bolsa de vinilo y guárdelo en un lugar seco.

Este producto contiene materiales reciclables que cumplen con las pautas WEEE. No deseche este producto como residuo sin clasificar. Póngase en contacto con su municipio local para obtener un punto de recogida de reciclaje.

PT Manual De Utilizador

SEGURANÇA

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA DE USO LEIA COM ATENÇÃO E MANTENHA PARA CONSULTA FUTURA!

- Ao ignorar as instruções de segurança, o fabricante não pode ser responsabilizado pelos danos.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoa igualmente qualificada para evitar acidentes.
- Nunca desloque o aparelho puxando pelo cabo e certifique-se de que o cabo não fica emaranhado.
- O aparelho deve ser colocado sobre uma superfície estável e nivelada.
- O usuário não deve deixar o dispositivo sem supervisão enquanto estiver conectado à alimentação.
- Este aparelho deve ser utilizado apenas para fins domésticos e apenas para os fins para os quais foi concebido.
- Para se proteger contra um choque elétrico, não mergulhe o cabo, plugue ou aparelho na água ou em qualquer outro líquido.
- O aparelho só deve ser ligado a uma tomada com ligação à terra. Certifique-se de que a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem da rede local antes de conectá-lo.

SEGURANÇA DE CRIANÇAS: Este aparelho não deve ser usado por crianças com menos de 8 anos de idade. Este aparelho só pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, se forem supervisionadas ou compreenderem os perigos e as instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura. As crianças não devem brincar com o dispositivo. Mantenha o dispositivo e o cabo fora do alcance de crianças menores de 8 anos. A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos e estejam sob supervisão.

SEGURANÇA DO DISPOSITIVO:

Certifique-se de que está montado corretamente. Caso contrário, o aparelho estará fora da garantia. Não use o aparelho sob o sol. Use em terreno inabalável e estável. Não aproxime o rosto ou o cabelo das hélices enquanto o dispositivo estiver em funcionamento.

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS

1. PROTECÇÃO DIANTEIRA 2. PORCA DA LÂMINA
3. LÂMINA 4. PORCA DE MONTAGEM DA PROTECÇÃO
5. PROTEÇÃO TRASEIRA 6. VIRABREQUIM
7. ALOJAMENTO DO MOTOR 8. BOTÃO DE OSCILAÇÃO
9. CORPO DO VENTILADOR (CONTROLO DE VELOCIDADE) 10. PÓLO DE SUPORTE 1
11. POSTE DE SUPORTE 2 12. BASE E TAMPA DA BASE
13. TAMPA DO PÓLO DE SUPORTE

ANTES DO PRIMEIRO USO

- Retire o aparelho e os acessórios da caixa. Remova os adesivos, película protetora ou plástico do dispositivo.
- Ligue o cabo de alimentação à tomada. (Observação: certifique-se de que a tensão indicada no dispositivo corresponda à tensão local antes de conectar o dispositivo. Tensão AC220V-240V 50Hz).

MONTAGE

1.Instalação do poste de pé e da base: insira o poste no orifício da base e aperte os parafusos na base.
2. Instalação do ventilador: coloque o ventilador no poste ajustável e fixe o ventilador.
3.Instalação da proteção traseira: coloque a proteção traseira na carcaça do motor e fixe-a com a porca da proteção.
4.Instalação da lâmina: Empurre ao longo do veio do motor e aperte firmemente a lâmina com a porca da lâmina.
5.Instalação da proteção frontal: Pendure a proteção frontal na proteção traseira com o fixador de posição fornecido na borda da proteção e, em seguida, fixe-a com os clipes fornecidos.

USO

1. Use os botões de controle de velocidade para escolher o nível de ventilação desejado.
2. Para oscilação, pressione o botão de oscilação. Puxe o botão de oscilação para cima e o ventilador interromperá a oscilação.
3. Nunca insira dedos, lápis ou qualquer outro objeto através da proteção quando o ventilador estiver funcionando.
4. Certifique-se de que o ventilador esteja colocado em uma superfície nivelada e estável para evitar quedas.
5. Desconecte o ventilador antes de movê-lo.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Desligue o aparelho antes de iniciar a limpeza e antes da manutenção.
2. Use um pano macio e úmido para limpar a caixa, use um pouco de água com sabão para remover a poeira teimosa. Não use gasolina, diluentes ou outros solventes.
3. Antes de guardar o ventilador, limpe-o bem, cubra-o com um saco de vinil e guarde-o em local seco.

Este produto contém materiais recicláveis que estão em conformidade com as diretrizes WEEE. Não descarte este produto como lixo não selecionado. Entre em contato com o município local para obter um ponto de coleta para reciclagem.

TR Kullanım Kılavuzu

GÜVENLİK

KULLANIM GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ TALİMATLARI LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYIN!

- Güvenlik talimatlarının dikkate alınmaması durumunda, üretici hasardan sorumlu tutulamaz.
- Besleme kablosu hasarlıysa, bir tehlikeyi önlemek için üretici, servis acentesi veya benzer nitelikli kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazı asla kablosundan çekerek hareket ettirmeyin ve kablonun dolaşmayacağından emin olun.
- Cihaz sabit, düz bir yüzeye yerleştirilmelidir.
- Kullanıcı, beslemeye bağlıyken cihazı başıboş bırakmamalıdır.
- Bu cihaz yalnızca evde ve yalnızca üretildiği amaç için kullanılmalıdır.
- Elektrik çarpmasına karşı kendinizi korumak için kabloyu, fişi veya cihazı suya veya başka bir sıvıya batırmayın.
- Cihaz sadece topraklı bir prize bağlanmalıdır. Fişi prize takmadan önce cihazın üzerinde belirtilen voltajın yerel şebeke voltajına uygun olduğundan emin olun.

ÇOCUK GÜVENLİĞİ: Bu cihaz 8 yaşından küçük çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Bu cihaz, 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından ancak gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili tehlikeleri ve talimatları anlamaları halinde kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Temizlik ve bakım, 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

CİHAZ GÜVENLİĞİ:

Doğru monte edildiğinden emin olun. Aksi takdirde cihaz garanti dışı kalacaktır. Cihazı güneş altında kullanmayınız. Sarsılmaz ve sabit zeminde kullanın. Cihaz çalışırken yüzünüzü veya saçınızı pervanelere yaklaştırmayın.

PARÇA TANIMLARI

1. ÖN KORUMA	2. BIÇAK SOMUN
3. BIÇAK	4. KORUMA MONTAJ SOMUN
5. ARKA KORUMA	6. KRANK MİLİ
7. MOTOR MUHAFAZASI	8. SALINIM DÜĞMESİ
9. FAN GÖVDESİ (SPPED KONTROLÜ)	10. AYAK DİREĞİ 1
11. AYAK DİREĞİ 2	12. TABAN VE TABAN KAPAĞI
13. AYAK DİREĞİ KAPAĞI	

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

- Cihazı ve aksesuarları kutusundan çıkarın. Cihazdaki etiketleri, koruyucu folyoyu veya plastiği çıkarın.
- Güç kablosunu prize takın. (Not: Cihazı bağlamadan önce cihazın üzerinde belirtilen voltajın yerel voltajla eşleştiğinden emin olun. Voltaj AC220V-240V 50Hz).

MONTAJ

1. Ayaklı direğin ve tabanın montajı: direği tabanın deliğine yerleştirin, ardından tabandaki vidaları sıkın.
2. Fanın montajı: fanı ayarlanabilir direğe yerleştirin ve fanı sabitleyin.
3. Arka koruyucunun montajı: arka koruyucuyu motor gövdesine yerleştirin ve koruyucu somunla sabitleyin.
4. Bıçağın montajı: motor şaftı boyunca itin ve bıçağı bıçak somunuyla sıkıca sabitleyin.
5. Ön koruyucunun montajı: Ön koruyucuyu, Koruyucunun kenarında sağlanan konum sabitleyici ile Arka Koruyucuya asın ve ardından sağlanan klipslerle birlikte sabitleyin.

KULLANIM

1. İstenen havalandırma seviyesini seçmek için hız kontrol düğmelerini kullanın.
2. Salınım için salınım düğmesine basın, salınım düğmesini yukarı çekin, fan salınımı durduracaktır.
3. Fan çalışırken asla parmaklarınızı, kalemlerinizi veya başka bir nesneyi muhafazaya sokmayın.
4. Düşmesini önlemek için fanın düz ve sabit bir yüzeye yerleştirildiğinden emin olun.
5. Fanı hareket ettirmeden önce bağlantısını kesin.

TEMİZLİK VE BAKIM

1. Temizliğe başlamadan ve bakımdan önce cihazın fişini prizden çekin.
2. Muhafazayı temizlemek için yumuşak nemli bir bez kullanın, inatçı tozları temizlemek için biraz sabunlu su kullanın. Benzin, tiner veya başka solventler kullanmayın.
3. Fanı saklamadan önce iyice temizleyin, vinil bir torba ile örtün ve kuru bir yerde saklayın.

Bu ürün, AEEE yönergelerine uygun geri dönüştürülebilir malzemeler içerir. Bu ürünü sınıflandırılmamış atık olarak atmayın. Lütfen geri dönüşüm toplama noktası için yerel belediyenize başvurun.

HR Upute Za Upotrebu

SIGURNOST

PAŽLJIVO PROČITAJTE VAŽNE UPUTE O SIGURNOJ UPORABI I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU REFERENCU!

- Proizvođač se ne može smatrati odgovornim za štetu ako se ne poštuju sigurnosne upute.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
- Nikada nemojte pomicati uređaj povlačenjem za kabel i pazite da se kabel ne zapetlja.
- Uređaj mora biti postavljen na stabilnu, ravnu površinu.
- Korisnik ne smije ostavljati uređaj bez nadzora dok je priključen na napajanje.
- Ovaj uređaj se smije koristiti samo u kućanstvu i samo u svrhu za koju je proizveden.
- Kako biste se zaštitili od strujnog udara, ne uranjajte kabel, utikač ili uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Uređaj se smije priključiti samo na uzemljenu utičnicu. Prije uključivanja provjerite odgovara li napon naveden na uređaju naponu lokalne mreže.

SIGURNOST DJECE: Ovaj uređaj ne smiju koristiti djeca mlađa od 8 godina. Ovaj uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili ako razumiju opasnosti i upute u vezi sa sigurnom uporabom uređaja. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Držite uređaj i njegov kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.

SIGURNOST UREĐAJA:

Provjerite je li ispravno montiran. U suprotnom, uređaj će biti van jamstva. Nemojte koristiti uređaj na suncu. Koristite na nepokolebljivom i stabilnom tlu. Nemojte približavati lice ili kosu propelerima dok uređaj radi.

OPIS DIJELOVA

1. PREDNJI ŠTITNIK 2. MATICA NOŽA
3. NOŽ 4. MATICA ZA MONTAŽU ŠTITNIKA
5. ZADNJI ŠTITNIK 6. RADILICA
7. KUĆIŠTE MOTORA 8. GUMB OSCILACIJE
9. KUĆIŠTE VENTILATORA (KONTROLA S SPP) 10. STUP 1
11. STUP 2 12. BAZA I POKLOPAC BAZE
13. KAPA ZA STALAK

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Izvadite uređaj i pribor iz kutije. Uklonite sve naljepnice, zaštitnu foliju ili plastiku s uređaja.
- Uključite kabel za napajanje. (Napomena: Prije spajanja uređaja provjerite odgovara li napon naveden na uređaju lokalnom naponu. Napon je AC220V-240V 50Hz).

MONTIRANJE

1. Instalacija stojećeg stupa i baze: umetnite stup u rupu baze, zatim pričvrstite vijke na bazu.
2. Instalacija ventilatora: postavite ventilator u podesivi stup i pričvrstite ga.
3. Ugradnja stražnjeg štitnika: postavite stražnji štitnik na kućište motora i pričvrstite ga zaštitnom maticom.
4. Ugradnja oštrice: Gurnite duž osovine motora i čvrsto pričvrstite oštricu maticom.
5. Instalacija prednjeg štitnika: Objesite prednji štitnik na stražnji štitnik pomoću osigurača položaja koji se nalazi na rubu štitnika, a zatim ga pričvrstite zajedno isporučenim kopčama.

KORISTITI

1. Pomoću gumba za kontrolu brzine odaberite željenu razinu ventilacije.
2. Pritisnite gumb za njihanje za njihanje, povucite gumb za njihanje prema gore, ventilator će prestati njihati.
3. Nikada ne stavljajte svoje prste, olovke ili bilo koji drugi predmet u kućište dok ventilator radi.
4. Provjerite je li ventilator postavljen na ravnu i stabilnu površinu kako biste spriječili da padne.
5. Isključite ventilator prije pomicanja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Isključite uređaj iz struje prije čišćenja i održavanja.
2. Koristite mekanu vlažnu krpu za čišćenje kućišta, koristite malo sapunice za uklanjanje tvrdokorne prašine. Nemojte koristiti benzin, razrjeđivač ili druga otapala.
3. Prije pohranjivanja ventilatora temeljito ga očistite, prekrijte vinilnom vrećicom i pohranite na suho mjesto.

Ovaj proizvod sadrži materijale koji se mogu reciklirati i koji su u skladu sa smjernicama WEEE. Nemojte odlagati ovaj proizvod kao nerazvrstani otpad. Obratite se lokalnoj općini za sabirno mjesto za recikliranje.

RU РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

- Игнорируя инструкции по технике безопасности, производитель не несет ответственности за ущерб.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицами с аналогичной квалификацией, чтобы избежать опасности.
- Никогда не перемещайте прибор за шнур и следите за тем, чтобы шнур не запутался.
- Прибор следует ставить на устойчивую ровную поверхность.
- Пользователь не должен оставлять устройство без присмотра, пока оно подключено к источнику питания.
- Этот прибор разрешается использовать только в бытовых целях и только по назначению.
- Чтобы защитить себя от поражения электрическим током, не погружайте шнур, вилку или прибор в воду или любую другую жидкость.
- Подключайте прибор только к заземленной розетке. Перед включением убедитесь, что указанное на приборе напряжение соответствует напряжению местной электросети.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ. Детям младше 8 лет пользоваться этим прибором не следует. Это устройство могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или без опыта и знаний, если они находятся под присмотром или понимают опасности и инструкции, касающиеся безопасного использования устройства. Дети не должны играть с устройством. Храните устройство и шнур в недоступном для детей младше 8 лет. Дети не должны чистить и обслуживать дом, если им не исполнилось 8 лет и они не находятся под присмотром.

БЕЗОПАСНОСТЬ УСТРОЙСТВА:

Убедитесь, что он установлен правильно. В противном случае гарантийный срок на устройство не будет. Не используйте устройство под солнцем. Используйте на непоколебимой и стабильной поверхности. Не приближайте лицо или волосы к пропеллерам во время работы устройства.

ОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ

1. ПЕРЕДНЯЯ ЗАЩИТА 2. ГАЙКА ЛОПАТКИ
3. ЛОПАТКА 4. ГАЙКА КРЕПЛЕНИЯ ЗАЩИТЫ
5. ЗАДНЯЯ ЗАЩИТА 6. КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ
7. КОРПУС ДВИГАТЕЛЯ 8. РУЧКА КОЛЕБАНИЯ
9. КОРПУС ВЕНТИЛЯТОРА (УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТИ) 10. СТОЙКА СТОЙКИ 1
11. СТОЙКА СТОЙКИ 2 12. ОСНОВАНИЕ И КРЫШКА ОСНОВАНИЯ
13. КРЫШКА СТОЙКИ СТОЙКИ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Достаньте прибор и принадлежности из коробки. Снимите наклейки, защитную пленку или пластик с устройства.
- Подсоедините кабель питания к розетке. (Примечание: перед подключением устройства убедитесь, что напряжение, указанное на устройстве, соответствует местному напряжению. Напряжение 220–240 В переменного тока, 50 Гц).

МОНТАЖ

1. Установка стоячей стойки и основания: вставьте стойку в отверстие основания, затем закрепите винты на основании.
2. Установка вентилятора: установите вентилятор в регулируемую стойку и закрепите вентилятор.
3. Установка заднего ограждения: поместите заднее ограждение на корпус двигателя и закрепите его гайкой ограждения.
4. Установка лезвия: протолкните вдоль вала двигателя и надежно закрепите лезвие гайкой лезвия.
5. Установка переднего ограждения: повесьте переднее ограждение на заднее ограждение с помощью фиксатора положения, предусмотренного на ободе ограждения, а затем закрепите вместе с помощью предоставленных зажимов.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1. С помощью ручек управления скоростью выберите желаемый уровень вентиляции.
2. Для осцилляции нажмите кнопку осцилляции. Потяните ручку осцилляции вверх, и вентилятор остановит осцилляцию.
3. Никогда не просовывайте пальцы, карандаши или другие предметы через защитный кожух при работающем вентиляторе.
4. Убедитесь, что вентилятор установлен на ровной и устойчивой поверхности, чтобы избежать падения.
5. Отсоедините вентилятор перед его перемещением.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Отключите прибор от сети перед началом чистки и перед обслуживанием.
2. Используйте мягкую влажную ткань для очистки корпуса, используйте мыльную воду для удаления въевшейся пыли. Не используйте бензин, разбавители или другие растворители.
3. Перед тем, как убрать вентилятор на хранение, тщательно очистите его, накройте виниловым пакетом и храните в сухом месте.

Этот продукт содержит перерабатываемые материалы, соответствующие директивам WEEE. Не выбрасывайте этот продукт вместе с неотсортированными отходами. Обратитесь в местный муниципалитет, чтобы узнать о пункте приема вторичного сырья.

AR كتيب التعليمات

سلامة

تعليمات مهمة حول سلامة الاستخدام ، يرجى القراءة بعناية والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل!

- بتجاهل تعليمات السلامة ، لا يمكن للشركة المصنعة أن تتحمل مسؤولية الضرر.
- في حالة تلف سلك الإمداد ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو الأشخاص المؤهلين بشكل مشابه لتجنب الخطر.
- لا تحرك الجهاز أبدًا عن طريق سحب السلك وتأكد من عدم تشابك السلك.
- يجب وضع الجهاز على سطح مستوٍ ومستقر.
- يجب ألا يترك المستخدم الجهاز دون مراقبة أثناء توصيله بالمصدر.
- يُستخدم هذا الجهاز للأغراض المنزلية فقط ولغرض صنعه فقط.
- لحماية نفسك من الصدمات الكهربائية ، لا تغمر السلك أو القابس أو الجهاز في الماء أو أي سائل آخر.
- يجب توصيل الجهاز بمقبس مؤرض فقط. تأكد من أن الجهد الموضح على الجهاز يتوافق مع جهد التيار الكهربائي المحلي قبل التوصيل.

سلامة الأطفال: يجب عدم استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال دون سن 8 سنوات. لا يمكن استخدام هذا الجهاز إلا من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق والأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو نقص الخبرة والمعرفة إذا تم الإشراف عليهم أو فهمهم للمخاطر والتعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة. يجب ألا يلعب الأطفال بالجهاز. احتفظ بالجهاز والسلك بعيدًا عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات. لا ينبغي أن يقوم الأطفال بالتنظيف والصيانة إلا إذا كان عمرهم أكبر من 8 سنوات وتحت الإشراف.

سلامة الجهاز:تأكد من تركيبه بشكل صحيح. خلاف ذلك ، سيكون الجهاز خارج الضمان. لا تستخدم الجهاز تحت أشعة الشمس. استخدم على أرض ثابتة لا تتزعزع. لا تقرب وجهك أو شعرك من المراوح أثناء تشغيل الجهاز.

أجزاء الوصف

1. واقي أمامي 2. صمولة الشفرة
3. الشفرة 4. صمولة تثبيت الواقي
5. واقي خلفي 6. عمود المرفق
7. غلاف المحرك 8. مقبض التذبذب
9. جسم المروحة (التحكم في السرعة) 01. عمود الحامل 1
11. عمود الحامل 2 21. القاعدة وغطاء القاعدة
31. غطاء عمود الحامل

قبل الاستخدام الأول

- أخرج الجهاز والملحقات من الصندوق. قم بإزالة الملصقات أو ورق الحماية أو البلاستيك من الجهاز.
- قم بتوصيل كابل الطاقة بالمقبس. (ملاحظة: تأكد من أن الجهد الموضح بالجهاز يطابق الجهد المحلي قبل توصيل الجهاز. الجهد (zH05 V042-V022CA.

المجسم

1. تركيب العمود القائم والقاعدة: أدخل العمود في فتحة القاعدة، ثم ثبت البراغي على القاعدة.
2. تركيب المروحة: ضع المروحة في العمود القابل للتعديل، وثبت المروحة.
3. تركيب الواقي الخلفي: ضع الواقي الخلفي على غلاف المحرك وثبته بصامولة الواقي.
4. تركيب الشفرة: ادفع على طول عمود المحرك وثبت الشفرة بقوة بصامولة الشفرة.
5. تركيب الواقي الأمامي: علق الواقي الأمامي على الواقي الخلفي باستخدام مثبت الوضع الموجود على حافة الواقي ثم ثبته معًا باستخدام المشابك المتوفرة.

استعمال

1. استخدم مقابض التحكم في السرعة لاختيار مستوى التهوية المطلوب.
2. للتذبذب ، اضغط على زر التذبذب ، اسحب مقبض التذبذب لأعلى وستتوقف المروحة عن التذبذب.
3. لا تقم أبدًا بإدخال أصابع أو أقلام رصاص أو أي شيء آخر عبر الواقي أثناء تشغيل المروحة.
4. تأكد من وضع المروحة على سطح مستو وثابت لتجنب السقوط.
5. افصل المروحة قبل تحريكها.

التنظيف والصيانة

1. افصل الجهاز عن الكهرباء قبل البدء في التنظيف وقبل الصيانة.
2. استخدم قطعة قماش مبللة ناعمة لتنظيف الهيكل ، واستخدم بعض الماء والصابون لإزالة الغبار الصعب. لا تستخدم البنزين أو المخففات أو المذيبات الأخرى.
3. قبل تخزين المروحة ، قم بتنظيفها جيدًا ، قم بتغطيتها بكيس من الفينيل واحفظها في مكان جاف.

يحتوي هذا المنتج على مواد قابلة لإعادة التدوير تتوافق مع إرشادات WEEE. لا تتخلص من هذا المنتج كنفايات غير مفروزة. يرجى الاتصال بالبلدية المحلية للحصول على نقطة تجميع لإعادة التدوير.